




1.		<ul style="list-style-type: none"> - Trägerprofil 50 gebäudeseitig, Trägerprofil 35 nach Bedarf mittig und Trägerprofil 20 stirnseitig mit Trägerprofilgummi auf Unterkonstruktion schieben - Überstände der Unterkonstruktion können am Trägerprofil ausgespart werden <p>Bitte berücksichtigen Sie hier die unterschiedlichen Längenausdehnungen!</p>
2.		<ul style="list-style-type: none"> - <u>optional</u>: Entwässerungsrinne zwischen Unterkonstruktion und Trägerprofil klemmen
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Anfangsprofil rechtwinklig im vorgesehenen Schraubkanal mittels mitgelieferter Trägerprofilschrauben befestigen <p><u>optional</u>: mit seitlicher Aufkantung erhältlich</p>
4.		<ul style="list-style-type: none"> - Nachjustieren der Trägerprofile zur Winkeligkeit möglich, wenn ausreichend ausgespart <p>Hinweis: Diagonale messen</p>
5.		<ul style="list-style-type: none"> - mitgelieferten Dichtgummi d5 in den dafür vorgesehenen Kanal des balkoFLOOR® 333 Panels einarbeiten (Im ersten Panel am Anfangsprofil, mit Moosgummi d5 F2) <p> Hinweis: Um spätere akustische Begleiterscheinungen innerhalb des Klick-Systems zu verhindern, darf der Gummi keinesfalls im gestreckten Zustand eingeführt werden!</p>
6.		<ul style="list-style-type: none"> - balkoFLOOR® 333 in das Anfangsprofil einhängen <p>TIPP: Für ein stimmiges Gesamtbild vor der Montage bitte vorsortieren!</p>



7.		<p><u>TIPP:</u> Ein in der Paneel-Länge mittiger Griff, führt zu einem leichteren und genaueren Einhängen des balkoFLOOR® 333</p>
8.		<ul style="list-style-type: none">- balkoFLOOR® 333 mittels mitgelieferter Trägerprofilschraube auf Trägerprofil befestigen (im Zwischenaufleger 3 Verschraubungen / gemäß Typenprüfung)
9.		<ul style="list-style-type: none">- nächstes balkoFLOOR® 333 einhängen und verschrauben
10.		<ul style="list-style-type: none">- aufgrund Balkonbreite wird letztes balkoFLOOR® 333 in der Breite auf Format gesägt und das Ausgleichsprofil z.B. mittels SikaBond® MaximumTack (oder gleichwertig) in die Hohlkammer eingeführt und verklebt
11.		<ul style="list-style-type: none">- mit zugeschnittenem und mit Ausgleichsprofil versehenem balkoFLOOR® 333 fortfahren
12.		<ul style="list-style-type: none">- mitgelieferten Moosgummi d5 F2 in das Endprofil einarbeiten



13.		<ul style="list-style-type: none">- Endprofil auf letzten Schraubkanal stecken (!Klick-Geräusch!) <p><u>optional</u>: mit seitlicher Aufkantung erhältlich</p>
14.		<ul style="list-style-type: none">- <u>optional</u>: Moosgummi d5 F2 in Stirnleistenhalter einarbeiten
15.		<ul style="list-style-type: none">- <u>optional</u>: Stirnleistenhalter ca. alle 30 cm in Hohlkammer einklopfen
16.		<ul style="list-style-type: none">- Stirnleiste einhängen (!Klick-Geräusch!)
17.		FERTIG!